

Verwarming

Bij binnenkomst op uw kamer treft u het bedieningspaneel voor de verwarming en airconditioning aan. Druk eerst op “Home” (het symbool van het huisje rechts onderin) om het systeem te activeren.

Met de bovenste toetsen kunt u de temperatuur op uw kamer door middel van de \wedge en \vee max. 3 graden hoger of lager zetten (de basistemperatuur is 21 graden).

Met de onderste toetsen kunt u door middel van de \wedge en \vee de airconditioning hoger of lager zetten. Gelieve niet de stekker uit de verwarming trekken (Dat ontregelt het klimaatsysteem).

Verduistering

Indien u hinder van de verlichting in de hal van het Koetshuis ondervindt, kunt u het rolgordijn dat boven uw kamerdeur hangt d.m.v. knop laten zakken (de knop bevindt zich naast de lichtsakelaar).

Vragen en/of hulp nodig? Belt u dan gerust de 9 voor assistentie van de receptie.